


Eee PC Shrinker

Eee PC Shrinker służy do usuwania niepotrzebnych plików tymczasowych, utworzonych przez programy zainstalowane w systemie Windows, usuwania programów, które wykonują podobne funkcje i wyłączenie funkcji systemowych, które zajmują zbyt wiele miejsca na dysku, zwalniając miejsce na napędzie systemowym.




Używanie programu Eee PC Shrinker może spowodować utratę lub uszkodzenie danych. Przed rozpoczęciem poniższych procedur zalecamy wykonanie kopii zapasowej ważnych plików.

1. Rozpakuj plik **EeePC Shrinker.zip** i kliknij dwukrotnie plik **EeePC Shrinker.exe**.



2. Eee PC Shrinker pokazuje listę wszystkich plików tymczasowych, programów i funkcji systemu operacyjnego. Wybierz pliki do usunięcia lub funkcję systemu operacyjnego do wyłączenia i kliknij **Zastosuj**.



Wybierz program do odinstalowania.


Wybierz pliki tymczasowe do usunięcia.

Wybierz funkcje systemu operacyjnego do wyłączenia.




Elementy **StarSuite** (lub **Star Office**), **JAVA** i **Microsoft Works** pojawiają się tylko wtedy, jeśli w komputerze Eee PC zainstalowany jest pakiet Microsoft Office 2000/2003/XP/2007.

3. Po kliknięciu **OK** Eee PC Shrinker rozpocznie usuwanie.



4. Kliknij **Tak**, aby ponownie uruchomić komputer po zakończeniu usuwania elementów systemu.



Jeśli to potrzebne, można ręcznie włączyć przywracanie systemu i funkcje wirtualnej pamięci.

Aby włączyć pamięć wirtualną

1. Kliknij prawym przyciskiem **Mój komputer** i kliknij **Właściwości**.
2. W oknie dialogowym **Właściwości systemu**, kliknij zakładkę **Zaawansowane** i kliknij **Ustawienia** w obszarze **Wydajność**. Kliknij zakładkę **Zaawansowane**, a następnie kliknij **Zmień** w obszarze **Pamięć wirtualna**.
3. W oknie dialogowym **Pamięć wirtualna**, wprowadź niestandardowy rozmiar pamięci wirtualnej, kliknij **Ustaw**, a następnie kliknij **OK**.

Aby włączyć przywracanie systemu

1. Kliknij prawym przyciskiem **Mój komputer** i kliknij **Właściwości**.
2. W oknie dialogowym **Właściwości systemu**, kliknij zakładkę **Przywracanie systemu**, a następnie kliknij w celu usunięcia zaznaczenia okna opcji **Wyłącz przywracanie systemu we wszystkich napędach**. Kliknij **OK**, aby zakończyć.