


Eee PC Shriner

O Eee PC Shriner foi concebido para limpar ficheiros temporários desnecessários produzidos pelos programas do Windows, remover programas que tenham funções similares e desactivar funções do sistema que ocupem demasiado espaço no disco, libertando mais espaço na unidade do sistema.




A utilização do Eee PC Shriner poderá danificar ou originar a perda de dados. Recomendamos que efectue uma cópia de segurança dos seus ficheiros importantes antes de continuar com os procedimentos seguintes.

1. Descompacte o ficheiro **EeePC Shriner.zip** e faça duplo clique em **EeePC Shriner.exe**.



2. O Eee PC Shriner exibe uma lista de todos os ficheiros temporários, programas e funções do Sistema Operativo. Seccione os ficheiros a eliminar ou a função do Sistema Operativo a desactivar e clique em **Aplicar**.



Seccione o programa que deseja desinstalar.


Seccione os ficheiros temporários que deseja eliminar.

Seccione as funções do Sistema Operativo que deseja desactivar.




Os itens **StarSuite** (ou **Star Office**), **JAVA** e **Microsoft Works** serão exibidos apenas se tiver o Microsoft Office 2000/2003/XP/2007 instalado no seu Eee PC.

3. O Eee PC Shrinker começará a limpar quando clicar em **OK**.



4. Clique em **Sim** para reiniciar o computador após a limpeza do sistema.



Caso seja necessário, poderá activar manualmente a recuperação do sistema e as funções de memória virtual.

Para activar a memória virtual

1. Clique com o botão direito do rato em **O meu computador** e clique em **Propriedades**.
2. Na caixa de diálogo **Propriedades do sistema**, clique no separador **Avançadas** e clique em **Definições** na área **Desempenho**. Clique no separador **Avançadas** e depois clique em **Alterar** na área **Memória virtual**.
3. Na caixa de diálogo Memória virtual, introduza o tamanho personalizado para a memória virtual, clique em **Definir** e depois clique em **OK**.

Para activar a recuperação do sistema

1. Clique com o botão direito do rato em **O meu computador** e clique em **Propriedades**.
2. Na caixa de diálogo **Propriedades do sistema**, clique no separador **Restauração do sistema** e depois desmarque a caixa **Desactivar o restauro do sistema em todas as unidades**. Clique em **OK** para terminar.