


Eee PC Shriner

Eee PC Shriner está diseñado para limpiar archivos temporales innecesarios creados por programas de Windows, así como para desinstalar programas que tengan funciones similares y deshabilitar funciones de sistema que ocupan demasiado espacio en la unidad, con el propósito de liberar espacio para la unidad del sistema.




Al usar Eee PC Shriner los datos se podrían perder o dañar. Es recomendable hacer una copia de seguridad de los archivos importantes antes de continuar con los siguientes procedimientos.

1. Descomprima el archivo **EeePC Shriner.zip** y haga doble clic en el archivo **EeePC Shriner.exe**.



2. Eee PC Shriner mostrará una lista de todos los archivos temporales, programas y funciones del sistema operativo. Seleccione los archivos que desee eliminar o la función del sistema operativo que desee deshabilitar y haga clic en **Aplicar**.



Seleccione el programa que desee desinstalar.


Seleccione los archivos temporales que desee eliminar.

Seleccione las funciones del sistema operativo que desee deshabilitar.




Los elementos **StarSuite** (o **Star Office**), **JAVA** y **Microsoft Works** solamente aparecerán si ha instalado Microsoft Office 2000/2003/XP/2007 en su Eee PC.

3. Eee PC Shrinker iniciará la limpieza después de hacer clic en **Aceptar**.



4. Haga clic en **Sí** para reiniciar el equipo después de que el proceso de limpieza del sistema termine.



Si es necesario, puede habilitar manualmente las funciones de recuperación del sistema y de memoria virtual.

Para habilitar la memoria virtual

1. haga clic con el botón secundario en **Mi PC** y haga clic en **Propiedades**.
2. En el cuadro de diálogo **Propiedades del sistema**, haga clic en la ficha en **Opciones avanzadas** y, a continuación, en **Configuración** en el área **Rendimiento**. Haga clic en la ficha **Opciones avanzadas** y, a continuación, en **Cambiar** en el área **Memoria virtual**.
3. En el cuadro de diálogo Memoria virtual, especifique el tamaño de memoria personalizado, haga clic en **Establecer** y, a continuación, en **Aceptar**.

Para habilitar la recuperación del sistema

1. Haga clic con el botón secundario en **Mi PC** y elija **Propiedades**.
2. En el cuadro de diálogo **Propiedades del sistema**, haga clic en la ficha **Restaurar sistema** y, a continuación, haga clic en la casilla **Desactivar Restaurar sistema en todas las unidades** para desactivarla. Haga clic en **Aceptar** para finalizar.